

RAV4FAQ



Problemlösungen für den RAV4

Thema: **Gurtsummer deaktivieren**

- betroffene Fahrzeuggeneration:
- RAV4.1
 - RAV4.2
 - RAV4.3
- betroffene Motorvarianten:
- Benzin
 - Diesel
- betroffene Ausstattungsvarianten:
- Luna
 - Sol
 - Executive
 - andere

RAV4.2: Gurtsummer deaktivieren

Die Lösung von RainerS, nachzulesen im Forum ...

- Einsteigen und Fahrertüre offen lassen
- Zündung an
- Kilometerzähler auf ODO

Und hier kommt der entscheidende Punkt!!

Nicht einfach die Taste drücken, wenn ODO angezeigt wird, sondern erst mal komplett durchschalten!

Also...einmal drücken, loslassen

Trip A wird angezeigt....zweimal drücken, loslassen

Trip B wird angezeigt....viermal drücken, FESTHALTEN

ODO wird angezeigt

- ODO-Knopf gedrückt halten für ca. 30 Sec.
- Bei weiterhin gedrückten ODO-Knopf den Gurt in die Gurtpeitsche am Fahrersitz stecken
- Im Display blinkt nun "B on"; durch Drücken des ODO-Knopfes kann man nun nach Belieben das Piepsen an oder ausschalten ("B off").
- Zündung aus

Also Knopf nur drücken und festhalten geht nichtdurchschalten bis wieder ODO kommt und dann festhalten geht!

RAV4FAQ



Problemlösungen für den RAV4

RAV4.2: Gurtsummer deaktivieren, noch kürzer ...

Hier die von Tom auch im Forum beschriebene Variante:

- Zündung an
- Kilometeranzeige auf "ODO" stellen
- Zündung wieder aus
- Zündung an
- ODO-Knopf 10 Sekunden gedrückt halten
- Während des Drückens des ODO-Knopfes den Sicherheitsgurt einstecken
- B/ON erscheint; mit dem ODO-Knopf auf B/OFF umschalten

Man kann sogar vorher den Gurt einrasten lassen und muss ihn dann nur nach den 10 Sekunden kurz lösen und wieder einrasten. Das macht die Sache noch einfacher, da man sich dann nicht so verrenken muss.

RAV4.3: Gurtsummer deaktivieren,

Modelle mit Zündschloß: wie unter RAV4.2 beschrieben

Modelle mit Startknopf: zuerst 2x Startknopf drücken, kein Pedal gedrückt. Danach km-Anzeige auf ODO umstellen. Dann Startknopf nochmal drücken (damit ist die Zündung wieder aus). Im Fall wo noch angegurtet, Gurt lösen aber am Körper behalten, ist nachher einfacher da er dann wieder eingesteckt werden muss. Wieder 2x Startknopf drücken noch immer ohne Pedale zu berühren und dann denn Rückstellknopf für die Tripanzeige während gut 30 Sekunden gedrückt halten. Nach den 30 Sekunden wieder angurten ohne die Tripanzeige loszulassen. Wenn alles richtig gemacht wurde ist jetzt im Km Display " b-on " zu sehen. Triprücksetzknopf loslassen und nun müsste er automatisch auf "b-off " wechseln. Falls nicht nochmals den Tripknopf drücken. Dies muss schnell geschehen da die Anzeige sehr schnell wieder in den Normalmodus zurückkehrt.