

RAV4FAQ



Problemlösungen für den RAV4

Thema: **Traktionskontrolle temporär deaktivieren**

- betroffene Fahrzeuggeneration:
- RAV4.1
 - RAV4.2
 - RAV4.3
- betroffene Motorvarianten:
- Benzin
 - Diesel
- betroffene Ausstattungsvarianten:
- Luna
 - Sol
 - Executive
 - andere

1. Fahrzeug parken, Handbremse NICHT anziehen
2. Motor starten
3. Handbremse anziehen
4. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
5. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
6. Handbremse lösen
7. Bremspedal voll durchtreten und gedrückt lassen
8. Handbremse anziehen und wieder lösen (während das Bremspedal getreten bleibt)
9. Handbremse anziehen und wieder lösen (während das Bremspedal getreten bleibt)
10. Bremspedal loslassen
11. Handbremse anziehen
12. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen
13. Bremspedal voll durchtreten und wieder loslassen

Wenn im Multifunktionsdisplay "Check VSC" und die "Trac-off"-Leuchte angezeigt werden, ist die Traktionskontrolle erfolgreich deaktiviert worden (bis zum nächsten Motorstart)